
Zoom Date 160 **S**



この使用説明書について



同梱品

この製品には、	カメラ本体以外に以下の付属品が同梱されています。	箱を開けたときにご確認く
ださい。		

- □ リチウム電池 CR2 1本
 □ リモートコントローラー
- □ ソフトケース
- □ ストラップ
- □ 使用説明書
- □ 保証書

● 日次		124678890
準備編 1 ストラップの取り付け	1 1 1	2 3 3

【フィルムを入れる	17
2 撮影しよう	19
<構え方/ズーム/構図の決め方/	
シャッターボタン半押し/全押し	>
近距離撮影の場合	22
3 AF(オートフォーカス)ロック撮影 ··	24
4 フィルムを取り出す/	
撮影途中でフィルムを取り出す …	25

● アフターサービスについて …… 46

カメラの特長

- 35mm コンパクトカメラ
- 超小型・薄型・軽量、広角からの4.2倍ズーム (38mm~160mm)
- 高画質スーパーEBCフジノンレンズ
- 高性能スーパーデジタルプログラム (DP) ズームフラッシュ
- 見やすい2色バックライト付き大型液晶画面
- セルフタイマー/リモコン機能付き

安全にご使用いただくために

- ●この製品および付属品は、写真撮影以外の目的に使用しないでください。
- ●製品の安全性には十分配慮しておりますが、下記の内容をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- この説明書はお読みになった後で、いつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

♠ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

- (乳) 絶対に分解しないでください。感電の恐れがあります。
- | 落下などにより内部が露出したときは、絶対に触れないでください。高圧回路があり感電する恐れがあります。
- カメラ(電池)が熱くなる、煙が出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、 ただちに電池を取り出してください。発火ややけどの恐れがあります(電池を 取り出す際、やけどには十分ご注意ください)。
- フラッシュを人の目に近づけて発光しないでください。一時的に視力に影響することがあります。特に乳幼児を撮影するときは気をつけてください。
- カメラを水中に落としたり、内部に水または金属や異物などが入ったときは、 ただちに電池を取り出してください。発熱・発火の恐れがあります。
- ③ 引火性の高いガスが充満している場所や、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの近くでカメラを使用しないでください。爆発や発火・やけどの恐れがあります。
- ↑ カメラは乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤ってストラップを首に巻き付けると、窒息する恐れがあります。
- 電池の分解、加熱、火中への投入、充電、ショートは絶対にしないでください。 破裂の恐れがあります。

⚠ 警告





★ 指定以外の電池を使わないでください。発熱・発火の恐れがあります。



介 電池は乳幼児の手の届かないところに置いてください。乳幼児が誤って飲み 込む恐れがあります。万一飲み込んだ場合には、ただちに医師の診察を受け てください。

⚠ 注意









↑ 電池の⊕ ○ を誤って装てんしないようにご注意ください。電池の破裂、液も れにより、発火、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。








メニュー・モード一覧

メニュー	モード		使用例など		
	AUTO	スーパーデジタル プログラム フラッシュモード	●被写体の明るさ、距離、ズーム倍率に応じ		
	•	赤目軽減モード	赤目現象を軽減したいとき	28	
FLASH	4	強制発光モード	窓際や木陰などの逆光撮影		
(フラッシュ)	3	発光停止モード	フラッシュを発光させたくないとき/ フラッシュ光の届かない被写体の撮影		
	* *	夜景ポートレート (スローシンクロ) モード	夜景をバックに人物を撮影したいとき ●スローシンクロの赤目軽減モードになりま す。		
	OFF	セルフタイマー/ リモコンOFFモード (通常モード)	セルフタイマーやリモコン撮影せず、普通 に撮影するとき		
SELF- TIMER (セルフ タイマー/ リモコン)	ଧ ଅ ଅ	セルフ タイマー モード モード 連続撮影 2回 連続撮影 3回	 撮影者自身も一緒に撮りたいとき ● ミナックーボタンを押してから約10秒後	32	
	(110	リモコンモード	カメラから離れてシャッターを切りたいとき ● 専用リモコンが必要です。	34	
MODE (フォーカス)	AE	AF (オートフォーカス) モード	通常の撮影		
	•	遠景モード	風景などの遠方撮影 ●フラッシュは発光しません。		
	*	マクロモード	マクロモード 花や昆虫などを大きく撮りたいとき ●レンズの焦点距離が160mmに固定されます。		
DATE (デート)	'03 6 26	年月日			
	6 26'03	月日年		16	
5	OF F	デート写し込みなし	デートを写し込みたくないとき		

MENU/SETボタン・十字ボタンの使い方




1 メニューとモードの選択に入る




2 メニューの選択

■3変更したいメニューを点滅/点灯させま す。



3 モードの選択

☞選択中のモードが点滅します。




4 モードの決定

☞決定したモードが表示されます。

- 液晶表示部のバックライトは、
 - ●緑:電源を入れたとき、モードを決定したときに点灯し、10秒後に消灯します。
 - オレンジ:モード選択中に点灯し、10秒以上操作しないと消灯します。
 - 夜間などで液晶表示部が見にくいときは、△▽□□ボタンを押すと、バックライト (緑)が点灯します。


使い方早わかり

簡単!オート撮影するには



POWERボタンを押して電源を入れます。


■ 家液晶表示部にAUTO OFF AF が表示され、オート撮影の設定になります。



2 ズームします。




3 構図を決めます。



4 シャッターを切ります。

この操作だけで、きれいな写真が撮影できます。詳しくは19ページ〜をご参照ください。

●AFランプ




シャッターボタンを半押しすると、 AFランプ(緑)が点灯/点滅します。

■AFランプの表示と内容

※シャッターボタン半押し時

表示	内 容
点 灯	撮影可能です(測距、測光完了)。
早い点滅	撮影範囲外です。 0.75m~∞で撮影してください。 * 必 モード時にはシャッターロックがかかります。0.65m~1.3mで撮影してください。
ゆっくり点滅	ピントが合いません。 ◆AFフレームに被写体が入るようにしてください。 ◆AFの苦手な被写体のため、AFが働きません。撮りたい被写体と同じような距離、明るさの被写体にAFフレームを合わせ、AFロック撮影してください。 *★モード時にはシャッターロックがかかります。

●ファインダー



撮影範囲フレーム

このフレーム内で構図を決めます。


AF(オートフォーカス)フレーム

被写体(写したいもの)にこのフレーム を合わせます。

近距離補正マーク

近距離撮影するときには、このマークを 目安に構図を決めます(→22ページ)。

●視度調節




被写体がはっきり見えない場合は、望遠側いっぱいにズーム(→20ページ)してファインダーをのぞき、約3m離れた被写体がはっきり見えるように視度調節ダイヤルを回してください。

ストラップの取り付け



ストラップ取り付け部にストラップを 通し、取り付けます。




●市販のストラップをご使用になる場合は、ストラップの強度をご確認の上、ご使用ください。携帯電話、PHS用ストラップは軽量機器用ですので、ご使用の際は特にご注意ください。


電池を入れる



- ■使用する電池 リチウム電池 フジフイルム リチウム CR2 1本
- ■電池ぶた開放つまみを動かします。
- 2 電池ぶたを開けます。



3 表示に従って○側から電池を入れます。




4 電池ぶたを閉めます。

- リチウム電池では約200コマ撮影できます(当社試験条件による)。
- 旅行やたくさん写真を撮られるときは、 万一の場合に備えて予備の電池をご用 意ください。特に海外では地域によっ ては電池の入手が困難な場合がありま す。
- ■電池を交換したときは必ずデートを合わせてください(→14ページ)。
- ②電池ぶたに無理な力を加えないでくだ さい。


3

電源ON/OFF・電池容量のチェック



- POWERボタンを押して電源を入れます。もう一度押すと電源が切れます。
- ■電源を入れるとレンズカバーが開き、液晶が表示されます。
- 『零電源を入れると、オート撮影の設定になります(→19ページ)。

電池容量のチェック



電源を入れ、液晶表示部で電池容量を チェックします。

●点灯:電池の容量はOKです。

2点灯:電池の容量が不足しています。

新しい電池を準備してくださ

い。


❸点滅:電池容量がなくなったため、

シャッターは切れません。新しい電池に交換してください。

- ●電源を入れたまま約7分間放置すると、 電源は自動的に切れます。
- ●電源を入れるときに、レンズ部を指で 押さえないでください。
- ●撮影前には必ず電池容量をチェックし てください。
- 電池の交換は撮影途中のフィルムが入っていても可能です。

デートの合わせ方

デートを変更するには





- 電源を入れ、MENU/SETボタンを 押します。
- でるでである。
 『多液晶表示部がオレンジになり、メニュー の選択に入ります。





- ② 十字ボタンの△▽ボタンを押して、
 DATEメニューを点滅させます。
- ■SDATEメニューが選択されます。





- MENU/SETボタンを2秒以上押し 続けます。
- ☞ "日" が点滅し、デートの修正に入ります。





④ △▽ボタンを押して、点滅している数字を修正します。


■設定範囲

年: '02~'32 (2002年~2032年)

月:1~12 日:1~31 時:0~23 分:00~59


● "年月日"は"時分"に連動して変わります。

*工場出荷時にデートはセットされています。




⑤ ○ ボタンを押すと、設定項目 (日・時・分・年・月)が変わります。

■審選択中の項目が点滅します。




- ・デート合わせが終了したら、
 MENU/SETボタンを押します。
- 家液晶表示部が緑に変わり、設定したデートが表示されます。
- 時報に合わせたいときは時報のゼロ秒時にMENU/SETボタンを押します。

電池交換後、デートを合わせるには



● DATEメニューを選択します。

☞年 記が点滅し、デートの設定に入ります。



②前項の ② ~ ⑤ と同様に、△ ▽ □ ○ ボタンでデートを合わせ、その後、MENU/SETボタンを押します。

5

デートモードの選択






- 電源を入れ、MENU/SETボタンを 押します。
- ■愛液晶表示部がオレンジになり、メニューの選択に入ります。





- ② △ ▽ボタンを押して、DATEメニューを点滅させます。
- ☞デートモードの選択に入ります。



- **③** ○○ボタンを押して、デートモードを選択します。
- ■選択中のモードが点滅します。





- 4 MENU/SETボタンを押して決定します。
- 家液晶表示部が緑に変わり、決定したモードが表示されます。




選択したデートモードが写真の右下に写し込まれます。


- "OFF" を選択すると、写真にデートは写し込まれません。
- ●写し込まれたデート表示が背景によっては見えにくく なる場合があります。
- デートの写し込みはフィルムが次のコマに巻き上げられるときに行われますので、規定枚数以上撮影した場合、最後のコマには写し込まれないことがあります。

1


フィルムを入れる



外箱とパトローネ(フィルムの容器)に DXマークがある35mmフィルムを使 用します。



● フィルムが装てんされていないこと、フィルムカウンターが表示されていないことを確認します。




- **②**裏ぶた開放つまみをゆっくりと動かします。
- 3 裏ぶたを開けます。

- ●DXマークのないフィルムはISO100 の感度にセットされます。
- ●フィルムの装てん・取り出しは、直射 日光を避けて行ってください。
- ●フィルムを装てん・取り出すときに、 レンズ部を触ったり、内部にゴミやほこりが入らないようにご注意ください。 レンズ部が汚れたり、ゴミやほこりが入ってしまったら、45ページの「取扱力」


上のお願い」を参考にカメラを清掃して ください。

- ❷撮影途中のフィルムが入っているときは絶対に裏ぶたを開けないでください。 フィルムを取り出す場合は、26ページをご参照ください。
- **3**裏ぶたに無理な力を加えないでください。


フィルムを入れる



4 フィルムを入れます。



「トローネを押さえながら、フィルムの先端をFILM TIPマークまで引き出し、スプールの上にのせます。



- **6** 裏ぶたを閉めます。
- マイルムが自動的に1コマ目まで送られます。
- **⑦** "∤" が表示されていることを確認します。
- ⑤フィルムが浮き上がらないように、パトローネの角度を調節してください。
- ⑤フィルムの先端がスプールの上にのっていることを確認してください。
- ●フィルムを長く引き出しすぎたときは、 フィルムを一度取り出して、長さを調 節してください。
- ⑤フィルム確認窓から、装てんしたフィルムの種類、フィルム枚数、フィルム 感度が確認できます。
- ●フィルムが正しく装てんされていない と、"{"が点滅し、シャッターが切れ ません。撮影可能なフィルムを正しく 装てんし直してください。

電源を入れると、次のオート撮影の設定になります。ここでは、オート撮 影の方法を紹介します。

*その他のモードでの撮影方法は、応用編(→28ページ~)をご覧ください。



<構え方>




- 電源を入れ、両脇を締め、カメラを両手でしっかり構えます。
- ■審縦位置撮影ではフラッシュ発光部が上にくるように構えます。

- ●大切な撮影(結婚式や海外旅行、業務用 途など)の前には試し撮りをして、カメ ラが正常に機能することを確認してく ださい。
- ●レンズやフラッシュ発光部、AF窓・ AE受光窓に指やストラップが掛からな いようにご注意ください。

撮影しよう

<ズーム>



②被写体を大きく写したいときは、 ズームボタンの「♪」マーク側を押して望遠側にズームします。広い 範囲を写したいときは、●●●マーク 側を押して広角側にズームします。


<構図の決め方>



3 AFフレーム全体を被写体が満たすようにねらいます。


- ②フォーカス: Mモード時に撮影できる範囲は、0.75m~∞です。 次のような撮影を行う場合は、フォーカスモードを切り替えてください。
 - 遠距離撮影: ▲ モード(→38ページ)
 - •マクロ撮影(撮影距離0.65m~1.3m): ₩モード(→39ページ)

<シャッターボタン半押し>



④ シャッターボタンを半押しします。☞AFランブ(緑)が点灯すれば、ピント合わせは完了です(→9ページ)。

<シャッターボタン全押し>



⑤ シャッターを切ります。

■ マイルムが次のコマまで送られます。 ■ マイルムカウンターの数字は撮影のたび に1コマずつ増えていきます。

- ②被写体に約75cmより近づくと、AFランプが早く点滅し、ピントが合わないことを警告します。さらに約30cmより近づくと、AFランプがゆっくり点滅しますが、ピントは合いません(→9ページ)。
- ⑤ AFランプ、セルフタイマー/リモコンランプは、いったん消えてからシャッターが切れた直後にもう1回点灯します。
- ⑤フラッシュ充電中(液晶表示部の "↓" 点滅中)はシャッターは切れません。

撮影しよう

●近距離撮影の場合



撮影距離が約1.3mより近い場合は、上図の■の範囲が写ります。被写体が■の範囲内に収まるように構図を決めます。

●近距離撮影では、ファインダー窓から見える範囲と写る範囲にズレが生じます(ファインダー窓と撮影レンズの位置が違うため)。近距離補正マークは、ファインダー窓から見える範囲と実際に写る範囲の目安になります。

●AFの苦手な被写体について

次のような場合、まれにピントが合わないことがあります。このようなときは、AFロック撮影 (→24ページ)、遠景モード撮影 (→38ページ) を行ってください。

- 被写体の近くに太陽などの明るい光源や反射光(車のフロントガラス、 波の反射など)がある場合
- 画面の中央部付近に鏡、金属面などの反射面がある場合
- 被写体が縦線のみで構成されている場合
- 被写体が高速で移動している場合
- 被写体に比べて、背景が極端に明るい場合

なお、以下の場合には、AFランプがゆっくり点滅し、ピントが合わないことを警告します。

また撮影距離が約3m~∞に固定されます。

● 被写体のコントラストが極端に低い場合



● 繰り返しパターンの連続するもの



3


AF(オートフォーカス)ロック撮影



① このような構図ではAFフレームが 被写体(この場合は人物)から外れ ています。このままでは被写体に ピントが合いません。



② AFフレームに被写体が入るように カメラを動かします。



3 そのままシャッターボタンを半押し(AFロック)します。

IS AFランプ(緑)の点灯を確認します。



- 4 シャッターボタンを半押し(AFロック)したまま最初の構図に戻して、シャッターを切ります。
- AFロック操作は、シャッターを切る前なら何回でもやり直せます。

フィルムを取り出す/ 撮影途中でフィルムを取り出す


フィルムを取り出すには



- ❶ 最後の1コマを撮り終わると、レ ンズが収納され、フィルムが自動 的に巻き戻されます。
- ☞巻き戻しが完了すると、"F"が表示され ます。



- **2** 裏ぶた開放つまみをゆっくりと動 かします。
- **8** 裏ぶたを開けます。





4 フィルムを取り出します。

- ●フィルムを取り出すときに、レンズ部 を触ったり、内部にゴミやほこりが入 らないようにご注意ください。
- ●規定枚数以上撮影できる場合がありま すが、最後のコマはプリントされない ことがあります。
- ❸裏ぶたに無理な力を加えないでくださ (1)a
- ●必ずモーターが止まり "£" が表示され たことを確認してください。"F"が表 示される前に裏ぶたを開けようとする と、次のような恐れがありますのでご 注意ください(→27ページ)。
 - フィルムが感光する。
 - 次のフィルムを入れたときすぐに巻き 戻されてしまい、"E"が表示される。 25


フィルムを取り出す/ 撮影途中でフィルムを取り出す

撮影途中でフィルムを取り出すには





『寄巻き戻しが完了すると、"**€**" が表示されます。



モーターが止まり "E" が表示されたことを確認してからフィルムを取り出してください。

- ●巻き戻したフィルムは再撮影できません。撮影途中でフィルムを現像に出したいとき以外は、Q≤ボタンを押さないでください。
- Q型ボタンは、先端のとがったもので押さないでください。

●カメラにフィルムが入っているときのご注意

撮影途中のフィルムが入っているときには、絶対に裏ぶたを開けないでください。

เ☞途中で裏ぶたを開けると、撮影済みのフィルムが感光してしまいます。 『零裏ぶたを開けると、フィルムカウンターは"¦"にリセットされます。

万一裏ぶたを開けてしまったときは、

- ●フィルムを取り出さず、そのまま裏ぶたを閉めてください。
- 母残りのコマは続けて撮影できます。
- *裏ぶたを開けるとフィルムカウンターがリセットされるため、正しいフィルム撮影コマ数は表示されません。

1

フラッシュモードの選択


●フラッシュメニュー一覧

液晶表示	AUTO	©	4	3	<u></u> *
モード	スーパーデジタル プログラム フラッシュモード	亦日軽減	強制発光 モード		夜景ポートレート (スローシンクロ) モード





- ●電源を入れ、MENU/SETボタンを 押します。
- ☞液晶表示部がオレンジになり、FLASHメニューが点滅/点灯し、フラッシュモードの選択に入ります。



- **②** ○○ボタンを押して、フラッシュ モードを選択します。
- ■愛選択中のモードが点滅します。





- MENU/SETボタンを押して決定します。
- 液晶表示部が緑に変わり、決定したモードが表示されます。
- ●電源が切れると、◎モード以外は自動的に AUTO モードになります。 ◎ モードは電源が切れても保持されます。
- **2***モードは、1回の撮影ごとに解除されます。 連続してご使用になる場合は、モード 選択後、約2秒間MENU/SETボタンを 押し続けてください(この場合、モード 決定後も選択したモードが点滅し続け

ます)。モードは撮影後も保持され、続けて撮影できます。電源が切れると自動的に解除されます。

ただし、▲、**ポ**モード(→38、39ページ)の連続撮影設定を行うと、*****モードの連続撮影設定は解除されます。

●フラッシュ撮影距離

フィルム感度によってフラッシュ光の届く範囲が異なります。暗いところではフラッシュ撮影距離に注意して撮影してください。

フィルム感度	広角 (38mm)	望遠 (160mm)
ISO 100	0.75m ~ 3.0m	0.75m ~ 1.8m
ISO 400	0.75m ~ 6.0m	0.75m ~ 3.6m
ISO 800	0.75m ~ 8.4m	0.75m ~ 5.0m
ISO 1600	0.75m ~ 12.0m	0.75m ~ 7.2m

(カラーネガフイルム使用時)

- AUTO ② ♦ 4.* モード選択時、周囲がとても暗い場合には、シャッターボタンを半押ししたときにAF補助光としてフラッシュが1回~4回発光し、被写体を照らします。
- ▲ モード(→38ページ)設定時は自動的に③モードになり、他のフラッシュモードは選択できません。

フラッシュモードの選択

AUTO スーパーデジタルプログラム (DP) フラッシュモード



通常の撮影に使用します。

被写体の明るさ、距離、ズーム倍率に 応じて、フラッシュの光量を自動的に 調節します。

- ●被写体がとても明るく遠すぎる場合、フラッシュは発光しません。
- ■スーパーDPフラッシュの詳しい内容は、 40、41ページをで参照ください。

● 赤目軽減モード



赤目現象を軽減します。

撮影前にフラッシュが10回プレ発光 し、11回目に撮影のためのフラッシュが発光します。

- ●電源が切れても保持されます。
- ●プレ発光から撮影のためのフラッシュ発 光まで、AFランプは点灯し続けます。AF ランプ点灯中はカメラを動かさないでく ださい。

●赤目現象について

人物を暗いところでフラッシュ撮影した場合、目が赤く写ることがあります。これは、フラッシュの光が目の中で反射することにより起こる現象です。 赤目を起こりにくくするためには、 赤目軽減モードを使用すると共に、

- ●撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう
- ●なるべく近づいて撮影する

などするとより効果的です。

4 強制発光モード



窓際や木陰などの逆光撮影に使用します。

スーパーDPフラッシュモードと違い、 明るいところでもフラッシュが必ず発 光します。

③ 発光停止モード



室内照明を利用しての撮影、舞台や室内競技などのフラッシュ光が届かない距離での 撮影などに使用します。

フラッシュの発光を停止します。

●暗いところで撮影するときは、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。

♣* 夜景ポートレート(スローシンクロ)モード



 ♣*モードでは、スローシャッター になりますので、手ブレ防止のため 必ず三脚を使用してください。また、 撮影中は撮られる人も動かないでく ださい。 夜景をバックにした人物を撮影するときに 使用します。

スローシャッターの赤目軽減モードになり、夜景と人物の両方をきれいに撮 影することができます。

●1回の撮影ごとに解除されます。 連続してご使用になる場合は、モード選択 後、約2秒間MENU/SETボタンを押し続け てください(この場合、モード決定後も選 択したモードが点滅し続けます)。モード は撮影後も保持され、続けて撮影できます。 電源が切れると自動的に解除されます (→28ページ)。

31

2

セルフタイマーモードの選択

●セルフタイマーメニュー一覧

液晶表示	OFF	ତା	⊗ 2	ల ∃	((()
モード	セルフタイマー/ リモコンOFFモー ド(通常モード)	セルフタイマー モード 撮影回数1回	セルフタイマー モード 連続撮影2回	セルフタイマー モード 連続撮影3回	リモコンモード (→ 34ページ)





- 電源を入れ、MENU/SETボタンを 押します。
- 「窓液晶表示部がオレンジになり、メニュー の選択に入ります。






- ② △▽ボタンを押して、SELF-TIMER メニューを点滅/点灯させます。
- 啄セルフタイマーモードの選択に入ります。






- ③ ○○ボタンを押して、"必"と連続 撮影回数を選択します。
- ☞連続撮影回数は3回まで選択できます。



- MENU/SETボタンを押して決定します。
 まず。
 おで協表示部が緑に変わり、決定したモー
 - 家液晶表示部が緑に変わり、決定したモードが表示されます。



情図を決めて、シャッターボタンを押します。



- 連続撮影を選択した場合には、3秒~9秒間隔で選択した回数の撮影が行われます。


- ●AFロック撮影も可能です(→24ページ)。
- ●電源が切れると、自動的にセルフタイマーメニューはOFFモードになります。
- **\overline
 **\ov
- ●カメラの前に立ってシャッターボタン を押さないでください。ピンボケや露 光不良になることがあります。
- ●スタートしたセルフタイマーモードを 解除したいときは、MENU/SETボタン を押してください。

リモコン撮影には専用リモコンが必要です。




矢印の方向にリモコンをスライドさせて、リモコンホルダーから外します。

- ●リモコンをリモコンホルダーに戻すときは、反対方向にスライドさせ、カチッと音がするまで押し込んでください。
- ●リモコンはイラストとタイプが異なる場合があります。




カメラのストラップにリモコンホルダーを取り付けておくと便利です。

- ●コインを使うとリモコンホルダーを簡単に開けられます。
- ●電池の寿命は約3年です(当社試験条件による)。リモコン撮影ができなくなったら、 ご購入店または富士フイルムサービスステーションにお申し出ください。有償にて 電池交換いたします。







- 🎧 電源を入れ、MENU/SETボタンを 押します。
- ☞液晶表示部がオレンジになり、メニュー の選択に入ります。



- ♠ △□ボタンを押して、SELF-TIMER メニューを点滅/点灯させます。
- 1287セルフタイマー/リモコンモードの選択 に入ります。



- 【日 ボタンを押して、"(() "を選 択します。
- ■常選択中のモードが点滅します。




- ▲ MENU/SETボタンを押して決定し ます。
- ☞液晶表示部が緑に変わり、"(() 四"が表示 されます。
- III モードは、撮影後も解除されません。電源が切れると自動的に解除されます。


リモコンモードの選択



⑤ AFフレームを被写体に合わせて、 構図を決めます。



- リモコンをカメラのリモコン受信 部に向けて、シャッター作動ボタ ンを押します。
- リモコンランプが約2秒間点滅した後、 シャッターが切れます。



リモコン操作が可能な範囲は、カメラ 正面で約5m以内、上下左右各20°で 約3.5m以内です。

- リモコン撮影時は、三脚の使用をおすすめします。
- ●逆光撮影時にカメラのリモコン受信部に直射日光が入っていると、リモコン撮影ができない場合があります。そのようなときは、 ○モード (→32ページ)を使用してください。

フォーカスモードの選択






- 🗖 電源を入れ、MENU/SETボタンを 押します。
- ■窓液品表示部がオレンジになり、メニュー の選択に入ります。






- **A** ○○ボタンを押して、FOCUSメ ニューを点滅/点灯させます。
- 「図フォーカスモードの選択に入ります。



- (日) ボタンを押して、フォーカス モードを選択します。
- ■選択中のモードが点滅します。
- *各モードの説明は38ページ~をご覧くだ さい。





- 4 MENU/SETボタンを押して決定し ます。
- ☞液晶表示部が緑に変わり、決定したモー ドが表示されます。
- ●電源が切れると、自動的にAFモードに なります。
- ▲ モード、#モードは、1回の撮影ご とに解除されます。

連続してご使用になる場合は、モード 選択後、約2秒間MENU/SETボタンを 押し続けてください(この場合、モード 決定後も選択したモードが点滅し続け ます)。モードは撮影後も保持され、続 けて撮影できます。電源が切れると自 動的に解除されます。

ただし、 **モード(→31ページ)の連 続撮影設定時に▲、電モードの連続撮 影設定を行うと、 ♥★モードの連続撮影 設定は解除されます。

● 器モードを選択すると、レンズの焦点 距離が160mmに固定されます。

フォーカスモードの選択

●フォーカスモードと選択できるフラッシュモード

フォーカスモード	▲ AF(オートフォ ーカス)モード	▲ 遠景モード	₩ マクロモード
選択できる フラッシュモード	AUTO ◎ ¼ ③ ≗ *	% *1	AUTO*2 \$ ③

- *1 ▲ モードでは、自動的に®モードになります。

△□ AF(オートフォーカス) モード



通常の撮影で使用します。

AFフレームに被写体が入るように構図を決めて撮影します(→19ページ)。

▲ 遠景モード



風景をきれいに撮りたいときや、ガラス越 しの遠景や遠い夜景の撮影などに使用しま す。

ピントが遠方にセットされます。フラッシュは発光しません。

●暗いところで撮影するときは、手ブレ防止のため三脚の使用をおすすめします。

此 マクロモード



マクロ機構を利用して、花や昆虫などを大きく撮りたいときに使用します。

レンズの焦点距離が160mmに固定されます。撮りたいものが■の範囲内に入るように構図を決めて撮影します。


- 撮影できる範囲は、0.65m~1.3mです。
- ●近距離撮影になりますので、必ず近距離補正マーク内に被写体が収まるように構図を決めてください。
- ●撮影範囲外のとき、AFランプが早く点滅し、シャッターが切れません(→9ページ)。
- ピントが合わないときには、AFランブがゆっくり点滅し、シャッターが切れません (→9ページ)。「AFの苦手な被写体について」(→23ページ)を参考に、AFロック撮影してください。

▲ モード、#モードは、1回の撮影ごとに解除されます。

連続してご使用になる場合は、モード選択後、約2秒間MENU/SETボタンを押し続けてください(この場合、モード決定後も選択したモードが点滅し続けます)。モードは撮影後も保持され、続けて撮影できます。電源が切れると自動的に解除されます。

スーパーデジタルプログラムフラッシュについて

スーパーデジタルプログラム(DP)フラッシュとは



被写体との距離や明るさ、さらにレンズの焦点距離の3つの情報から撮影の状況をカメラが判断し、フラッシュの発光光量を自動的に調節する新しい機能です。被写体が明るく遠すぎる場合以外は常に自動発光。誰でも簡単に美しい写真を撮れるようにプログラムシーたフラッシュです。従来のDPフラッシュに対して近距離撮影時の性能が向上しました。

具体的な例を挙げてその効果をご説明 します。



●室内や夜の近接撮影時

周囲が暗いところで近距離で撮影すると、一般的なフラッシュでは100%の光量で発光してしまうため、被写体が白く飛んでしまうことがあります。スーパーDPフラッシュでは最大で通常の3%まで光量を落とし、被写体の"白飛び"を防ぎます。



●高輝度でのポートレート撮影時

天気の良い日に人物撮影をすると、髪の毛や鼻の影で顔がまだら模様になりがちです。スーパーDPフラッシュはこのようなとき、フラッシュが自動発光して影を軽減します。明るいのに発光するのは無駄に思われるかもしれませんが、プリントを比較していただければその効果をご理解いただけると思います。



●逆光撮影時

窓際や、太陽光を背に受けて撮影すると、被写体が影になり黒くアンダーに写ることがあります。スーパーDPフラッシュはこのような場合も、フラッシュが自動的に最適な光量を発光させることで、美しい写真が得られます。

このようなときは

操作中このようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください	参照ページ
シャッターが切れ ない。	①" ←」 "が点滅していませんか。	①新しい電池に交換してく ださい。	13
	②電源は入った状態にセットされていますか。	②POWERボタンを操作して、撮影可能な状態にセットしてください。	13
	③ ⁴ が点滅していませんか。	③フラッシュ充電中です。 "4"が点滅しなくなるまで お待ちください(フラッシュ充電時間は約6秒)。	21
	④ "£" が表示されていませんか。	④フィルムを取り出して、未 使用のフィルムを装てんし てください。	17
	⑤♥モード時にAFランプが 点滅していませんか。	⑤AFランプが点灯するよう に、0.65m~1.3mで撮影 またはAFロック撮影して ください。	39
フィルムを入れて 裏ぶたを閉めた が、"£"が点滅し ている。	●フィルムの先端をFILM TIPマークまで引き出して いますか。あるいはFILM TIPマークよりも引き出し すぎていませんか。	●フィルムの先端がFILM TIPマークに合うようにフィルムの長さを調整し、 正しく装てんし直してく ださい。	18
フィルムを入れ て裏ぶたを閉め たが、フィルムが 巻き戻され、 *£ * が表示される。	●フィルムを取り出すときに、 モーターが止まり " £ " が表 示される前に裏ぶたを開け ませんでしたか。	●フィルムを取り出すときには、必ずモーターが止まり " £ "が表示されたことを確認してから裏がたを開けて ください。	25
途中でフィルムが 巻き戻されてし まった。	●撮影中に @≅ ボタンを押しませんでしたか。	●フィルムが入っているとき は、 Q± ボタンを押さない ようにご注意ください。	26

このようなときは	ここをチェック	こうしてください	参照ページ
フィルムカウンタ 一の数字が点滅し ている。	●撮影中のフィルムを巻き戻 しせずに取り出しませんで したか。	●フィルムを取り出してから 電池を取り出し、POWER ボタンを押してフィルムカ ウンターの表示が消えたこ とを確認します。その後、 再度電池を入れてください。	27
" め " が点滅し、シャッターが切れない。	●カメラの故障です。	●弊社サービスステーション にお問い合わせください。	

プリントがこのようなときは…

このようなときは	ここをチェック	こうしてください	参照ページ
画面がぼんやりし	①AF窓をかくして撮影しま	①AF窓をかくさないように	19
ている。	せんでしたか。	カメラを正しく構えてく ださい。	
	②被写体のねらい方は適切	②AFフレームでねらって撮	24
	でしたか。	影またはAFロック撮影し てください。	
	③レンズが汚れていません か。	③レンズをきれいにしてく ださい。	45
	④カメラのブレではありませ	④カメラをしっかり構え、	19
	んか。	シャッターボタンを静か	
		に押してください。スロ ーシャッター時は三脚を	
		使用してください。	
	⑤近距離撮影時に▲モード	⑤▲モード以外で撮影して	37
	で撮影していませんか。	ください。	

このようなときは

このようなときは	ここをチェック	こうしてください	参照ページ
画面が暗い。	①暗いところでのフラッシュ撮影で、被写体が遠す ぎませんでしたか。	①規定のフラッシュ撮影範 囲内で撮影してください。	29
	②フラッシュ撮影時にフラッシュ発光部に指が掛かっていませんでしたか。	②フラッシュ発光部に指を 掛けないでください。	19
	③窓際などの逆光撮影では ありませんでしたか。	③ AUTO または ₹ モードにセットして撮影してください。	28
デートが合ってい ない。	●電池を入れたとき、もしくは電池交換時に修正しましたか。	●電池を入れたとき、もしく は電池を交換したときは、 デートを修正してください。	14
デートが写し込ま れていない/はっ きり写らない。	①デートモードを"OF F" にして撮影しませんでしたか。	① "OFF"以外のデートモードを選択して撮影してください。	16
	②デートの写る位置に、白・ 黄・オレンジなどの明るい ものがありませんか。	②デートの写る位置に、な るべく明るいものがこな いようにしてください。	16

取扱上のお願い

- 1. カメラは精密機械ですから、水にぬらしたり、落としたりしてショックを与えないでください。
 - ①海辺や小雨の中などで使用するときは、水が掛からないようにご注意ください。 また、砂の掛かりやすいところには置かないでください。
 - ②カメラケースに入っていても、落としたり、固いものにぶつけると故障の原因に なります。また、振動が加わるところ(自動車のトランクなど)に放置しないでく ださい。
- 2. このカメラはマイクロコンピューターによって制御されているため、ごくまれにカメラが誤作動する場合があります。このようなときは、電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。
- 3. 長時間お使いにならないときは、高温・多湿・有害ガス(タンスの中のナフタリン、 しょうのう他)・ホコリなどの影響の少ない、風通しの良いところに保管してくだ さい。
- 4. 閉めきった自動車の中などに長時間放置しないでください。
- 5.飛行機をご利用の際、未現像のフィルムやフィルムの入ったカメラは機内持ち込みされることをおすすめします。預け入れ荷物に入れた場合、X線検査でカブリなどの影響が出る場合があります。
- 6. レンズ、AF窓、ファインダーなどが汚れたら、ブロアーブラシでホコリを払い、 柔らかい布で軽くふきとってください。それでも取れないときは、富士フイルム のレンズクリーニングペーパーにレンズクリーニングリキッドを少量つけて、 軽くふいてください。アルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでくだ さい。
- 7. フィルム室にホコリがあると、フィルムを傷つけることがあります。ブロアーブラシで払って清掃してください。
- 8. フィルムの装てん・取り出しは、直射日光を避けて行ってください。
- 9. このカメラの使用温度範囲は-10℃~+40℃です。
- 10. 寒冷地では電池の性能が低下しますので、衣服の内側に入れるなどして、温めてからご使用ください。なお一時的に性能の低下した電池は、常温に戻れば性能が回復します。

アフターサービスについて

お手持ちの製品が故障した場合には、次の要領で修理させていただきます。ご購入店 または富十フイルムサービスステーションに直接お申し出ください。それ以外の責は、 ご容赦いただきます。なお、保証、使い方などのご不明な点につきましても、裏面記 載の弊社カメラ事業部 営業部かお近くの富十フイルム営業所や富十フイルムサービス ステーションをご利用ください。

● 無料修理

故障した製品についてはご購入年月、販売店名の記入された、ご購入日より1年以 内の保証書が添付されている場合には、保証書に記載されている内容の範囲内で、 無料修理させていただきます。

*詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧ください。

● 有料修理

保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間内であっても、下 記のような場合はすべて有料となります。また運賃諸掛かりは、お客様にてご負担 願います。

- 1. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
- 2. 保証書にご購入年月、販売店名が記入されていない場合、または記載事項が訂 正された場合。
- 3. 富士フイルムサービスステーション以外で分解、修理されたもの。
- 4. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
- 5. お取扱 Lの不注意(使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛かり、砂・泥の 付着、カメラ内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備(高温多湿や ナフタリン、しょうのうの入った場所での保管)、お手入れの不備(かび発生な ど)により生じた故障。
- 6. 前記以外で弊社の責に帰すことのできない原因により生じた故障。
- 7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。

● 修理不能

浸(冠)水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思 われるもの、および部品の手当が困難なものなどは修理できない場合もありますの で、お近くの富士フィルムサービスステーションにお問い合わせください。

修理部品の保有期間

この製品の補修用部品は、製造打ち切り後7年を目安に保有しておりますので、こ の期間中は原則として修理をお引き受けいたします。

なお、部品保有期間終了後でも修理できる場合もありますので、詳しくはご購入店

46 かお近くの富士フィルムサービスステーションにお問い合わせください。

● 修理ご依頼に際してのご注意

- 1. 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添えてください。
- 2. ご購入店や富士フイルムサービスステーションで、ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。故障の状態によっては、事故となったフィルムなどを添えてくださると修理作業の参考になります。
- 3. 修理箇所のご指定がないときは、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われるすべての箇所を修理しますので、料金が高くなることがあります。
- 4.修理料金が高く見込まれる修理のときは「○○○○円以上は連絡してほしい」と金額をご指定ください。ご指定のないときは9,000円以内の料金で修理完了する場合は修理をすすめさせていただきます。
- 5. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故を避けるため、修理品から取り 外してお手もとに保管してください。
- 6. 修理のために製品を郵送される場合は、ご購入時の外箱などに入れてしっかり 包装し、必ず書留小包でお送りください。
- 7. 修理期間は故障内容により多少違いますが、厳重な調整検査を行いますので、 普通修理品の場合は富士フイルムサービスステーションで、お預かりしてから 通常7~10日位をご予定ください。

● 海外旅行中の故障

海外旅行中に故障した場合は、海外各地の富士フイルム海外支店または富士フイルム代理店をご利用ください。富士フイルム海外支店、代理店の所在地一覧表はお近くの富士フイルムサービスステーションにおたずねください。なお、海外での修理は対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

主な仕様

135 (35mm) ロールフィルム (DXマーク付き) 使用フィルム| 画面サイズ 24mm x 36mm スーパーFBCフジノンレンズ 6群7枚構成 レンズ f=38mm~160mm 1:5.8~1:12.5 ファインダー 実像式ズームファインダー 0.40倍~1.52倍 AFフレーム 近距離補正マーク AFランプ 視度調節(-2.5D~+0.5D) パッシブオートフォーカス 0.75m~∞ AFロック付き 距 調 離 筋 遠景モード(レンズ遠距離セット、フラッシュ発光停止) マクロモード(f=160mm固定 撮影距離:0.65m~1.3m) AFランプ プログラム式電子シャッター(1秒~1/500秒) 自動調節 露光調 箭 連動範囲(ISO 100) 広角(38mm時): FV10.9(*6)~17 望遠(160mm時): FV145(*76)~17 (*はフラッシュ発光停止時) フィルム感度 自動設定(DX方式による) ISO 50~3200 フィルム装てん オートローディング方式 フィルムが送られない場合は、シャッターロックおよび液晶画面 に "F" 点滅 フィルム給送 電動式 自動巻き上げ 自動巻き戻し 途中巻き戻し可能(途中 巻き戻しボタンによる) フラッシュ スーパーデジタルプログラムズームフラッシュ 充雷時間:約6秒 スーパーデジタルプログラムフラッシュモード/赤目軽減モード/ 強制発光モード/発光停止モード/夜景ポートレート(スローシン クロ) モード 赤目軽減モードの方式:10回プレ発光し、11回目にフラッシュ 発光.

セル	ノフタイ	マー	電子式 3コマ連写可能 作動時間:約10秒 途中解除可能	
			セルフタイマーランプ付き	
液	晶表	示		
			マー/リモコンモード フォーカスモード デート 電池容量	
			フラッシュ充電中 *バックライト付き	
電		源	リチウム電池 CR2 1本	
そ	の	他	デート機能 三脚ねじ穴付き リモコン対応	
大	き	さ	108.0mm×61.0mm×45.0mm(突起部除く)	
質量(重さ) 185g(電池別)		185g(電池別)		

^{*}仕様・性能は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

富十写真光機株式会社

TEL (011) 218-5575

TFI (022) 216-6960

TFI (03) 3406-2387

TEL (052) 203-5262

TFI (06) 6205-6421

TEL (082) 250-0755

TEL (092) 281-0255

TEL (011) 222-3973

TEL (022) 265-2149

TEL (03) 3436-1315

TEL (03) 3571-9411

TEL (052) 202-1851

TEL (06) 6260-0915

TEL (06) 6346-0222

TEL (082) 256-3511

TEI (092) 281-4863

動 FUJIFILM

お買い上げ製品についてのお問い合わせは…

富十写直光機株式会社 カメラ事業部 営業部 〒331-9624 埼玉県さいたま市北区植竹町1丁目324番地 TEL (048) 668-2236 ※ただし平成15年3月31日までは埼玉県さいたま市植竹町1丁目324番地

 ● 光機製品のお問い合わせはこちらでも承ります 		
富士フイルム札幌営業所内(富士写真光機お問い合わせ電話)	〒060-0002	札幌市中央区北2条西4-2 札幌三井ビル別館
富士フイルム仙台営業所内(富士写真光機お問い合わせ電話)	〒980-0811	仙台市青葉区一番町4-6-1 仙台第一生命タワービル
富士フイルム東京販売部内(富士写真光機お問い合わせ電話)	〒106-8620	東京都港区西麻布2-26-30
富士フイルム名古屋営業所内(富士写真光機お問い合わせ電話)	₹460-0008	名古屋市中区栄2-10-19

8 名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所ビル 富十フイルム大阪支社内(富十写直光機お問い合わせ雷話) 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-5-11 富十フイルム広島営業所内(富十写直光機お問い合わせ雷話) 〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35

〒980-0811

〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1

〒060-0002 札幌市中央区北2条西4-2

仙台第一生命タワービル 〒105-0022 東京都港区海岸1-9-15

銀座ファイブ

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-2-8

大阪長谷ビル

大阪マルビル

〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35

広島産業文化センター

〒460-0008 名古屋市中区栄1-12-19

〒530-0001 大阪市北区梅田1-9-20

〒812-0018 福岡市博多区住吉3-1-1

竹芝ビル 〒104-0061 東京都中央区銀座5-1

札幌三井ビル別館

仙台市青葉区一番町4-6-1

広島産業文化センター

富十フイルム福岡営業所内(富十写直光機お問い合わせ雷話)

_	_		
● お	買い	上げ製品の修理の受付は…	
札	幌:	富士フイルムサービスステーション	
仙	台:	富士フイルムサービスステーション	

東 京:富士フイルムサービスステーション 富士フォトサロン・東京

名古屋:富士フイルムサービスステーション 大 阪:富士フイルムサービスステーション

富士フォトサロン・大阪

広 島:富士フイルムサービスステーション 福 岡:富士フイルムサービスステーション ※土曜、日曜、祝日、年末年始は休業させていただきます。その他夏期等休業させていただく場合があります。

東京、名古屋、大阪:富士フイルムサービスステーションは、通常の土曜日(祝日、年末年始、夏期休暇以外)は営業しております。 ただし、受け渡し業務のみとなります。 ●富士フォトサロン・東京、大阪は受け渡し業務のみです。

●富士フィルム製品のお問い合わせは…

お客様コミュニケーションセンター (月曜日~金曜日 午前9:30~午後5:00) TEL(03)3406-2981 富士フイルム ホームページ http://www.fujifilm.co.jp/

Printed in Indonesia FGS-204112-Ci-01